



Håller du dig flytande i sommar?

Många uppblåsbara flytvästar har en allvarlig brist – de blåser inte upp sig när olyckan är framme. Se till att din flytväst har en säkring.

Uppblåsbara flytvästar är smidiga och bekväma att använda, men samtidigt tekniskt komplicerade. Det har tyvärr visat sig att den gaspatron som ska blåsa upp flytvästen kan gånga ur när flytvästen används. Även om du följer flytvästens serviceschema, kan denna risk finnas kvar om gaspatronen saknar en säkring.

Konsumentverket uppmanar dig till att bara använda uppblåsbara flytvästar om de har en säkring som hindrar gaspatronen från att gånga ur.

Om du är osäker på om din uppblåsbara väst har en säkring, kontakta inköpsstället och fråga. Kanske kan din väst åtgärdas, tillverkare har tagit fram tekniska lösningar för att säkra patronen så att den inte gängar ur under användning.

Det är också viktigt att tänka på att uppblåsbara flytvästar bara ska användas av simkunniga personer ifall något skulle gå fel. Barn ska inte använda dem.

Inom EU finns gemensamma regler för flytvästar. EU-kommissionen har förstått hur allvarligt problemet med uppblåsbara flytvästar är och snart kommer västar utan säkrad patron inte att få säljas i EU. Fram till dess, kontrollera att den väst du tänkt köpa har en säkring innan du bestämmer dig.



Mer information

Upplysningstjänsten Hallå konsument ger oberoende vägledning genom Konsumentverket.



Du kan läsa mer om uppblåsbara flytvästar och hur du ska sköta din väst på hallakonsument.se.